

## SLD1090 接口板说明手册



编号: 20223021401 版本: V1.2 日期: 2023/07/14

北京芯联创展电子技术股份有限公司 Tel:(+86)010-62153842/62153840 http://www.silion.com.cn

版本记录

文件编号	版本 号	拟制人/ 修改人	拟制/修改日 期	更改理由	更改内容
	V1.0	林泳钦	2023-02-14	初始版本	无
	V1.1	林泳钦	2023-05-22	功能更新	添加 WIFI, 4G, RS485 使用说明
	V1.2	林泳钦	2023-07-14		更换了产品图片和 GPIO 输出控制示意 图
注:每次更改	女归档文伯	牛(指归档	到事业部或公司	档案室的文件)	时,需填写此表。

### 免责声明

本文档未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或 其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之 外,我公司概不承担任何其它责任。并且,我公司对本产品的销售和/或使用不 作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性,适销性或对任何专 利权,版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品 规格及产品描述做出修改,恕不另行通知。



# 目录

章 概述	1
章 技术参数	2
章 硬件说明	3
3.1 接口说明	3
3.2 GPI0 接线说明	4
3.3 指示灯介绍	6
3.4 外观尺寸	6
章 使用说明	8
4.1 IP 复位	. 8
4.2 演示 demo 连接	. 8
4.2.1 RS232 通讯	8
4.2.2 USB 通讯	.9
4.2.3 网口通讯1	0
4.2.4 WIFI 连接1	0
4.2.5 4G 网络 http 通讯1	12
4.2.6 RS485 连接1	13
	章 概述章 技术参数章 技术参数章 硬件说明

#### 第1章 概述

SLD1090 是一款方便射频模块测试和组装整机的接口板。该系列产品采用 工业级设计。板子可以直接连接各种模块:SIM7100、SIM5100、SIM3100、 SLR1200、SLR5600 等模块。提供 USB、RS232、TCP/IP 通信接口。4 进 4 出 GPI0 口(其中 3 路输出是继电器),驱动能力强,可以直接驱动指示灯、报警器 等外设。基于板子可以方便地对射频模块性能进行评估,也可配合外壳做成固 定式读写器,结构紧凑、方便安装、性能稳定,适合各种工业应用场合。同时 方便进行 GPI0 操作、复位、上电控制等测试。接口板供电 9-24V 或网口 POE 供 电,外接电源供电请使用配套的电源适配器供电(12V/3A),POE 支持标准为 802.3at/af。



第2章 技术参数

硬件性能					
CPU	HC32F460JEUA				
硬件接口	-				
   通信接口	RJ45(10M/100M), RS232 (9600–230400bps) , USB (9600–				
	921600bps),RS485 (19200-230400bps)				
选配	WIFI(2.4G),4G(全网通),POE(802.3af/802.3at)				
协议	Modbus, HID, HTTP, HTTPS, MQTT, TCP				
指示灯	电源指示灯(绿灯),状态指示灯(红灯)				
GPIO	4 路输入,4 路强驱动输出(每路拉电流可以达到 250mA)				
供电/功耗					
仕由	供电 9-24V 标配适配器 12V/2A				
POE 供电 (兼容 802. 3af 或者 802. 3at 标准)					
山耗	搭载 SIM7400 待机状态 1.76W 工作状态 16.2W				
-7376	单板 工作状态 0.7W				
POF 供由能力	用 100 米超五类网线,不同型号 POE 交换机有偏差				
	采用 803. at 方式供电,最大可带负载 25.1w(11.93V/2.1A)				
环境特性	1				
工作温度	-25°C - +65°C				
存储温度	-40°C - +85°C				
湿度	相对湿度: 5-95% 非冷凝				
安全性					
适配器	空气放电 8KV, 接触放电 6KV; 浪涌抗扰性: 4KV				
单板	接触放电:8KV				
尺寸					
长宽高	160mm X 64mm X 19.2mm				

# **SILION** *范联* SLD1090 接口板说明手册

### 第3章 硬件说明

## 3.1 接口说明

O COM2 COM2 COM1 D D D G G ND G G ND G G ND

## **GPIO:**

0	M3 CC	3 NC	T4 CC	DN	OV D1	N DO	5	48	48	5
Ø	8	No	S	GN	G	SIP	ž	IN2	IN3	N4

0	22222222222222
Q	╢┸┸╢╢┸┸┸┸╢
0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6	<u>╎└╶┹╌┹╌╢╌╢╌╢╌┹╌┻╌┻╌┛╢</u>

GPIO

接口名称	电气特性
COM2	继电器 2 公共端
NO2	继电器2常开端
COM1	继电器1公共端
NO1	继电器1常开端
D1	NC
DO	NC
GND	参考地
485/A	RS485 接口 A 端
485/B	RS485 接口 B 端
GND	参考地
COM3	继电器3公共端
NO3	继电器3常开端

# Silion 应联

OUT4	GPIO 输出,输出电压范围: 0 至(VGPIO-0.3V)					
	拉电流能力:内部供电时四路总电流可到 1A,单路 250mA					
	外部供电时每路可以达到 1A					
	│设备逻辑 0 输出高电平 (VGPIO-0.3V)					
	设备逻辑 1 输出低电平 (0-0.3V, 内部 3K 电阻下拉)					
GND	参考地					
GPIOV	GPIOV, GPIO 供电正极					
GIN	GND_GPIO, GPIO 供电地端, 需要采用内部供电时接到 GND					
IN1	GPIO 输入,输入电压范围是(0-24V)					
IN2	输入高电压 (5-24V)  判定为逻辑 0					
IN3	输入低电压 (0-0.7V) 判定为逻辑 1					
IN4						

### 3.2 GPI0 接线说明

1 先根据实际情况选用内部供电或外部供电;使用大功率时建议使用外部供 电,4路 GPI0\_0UT 总输出电流不建议超过 500ma。

2 采用设备内部供电如下图:



驱动GP0口报警灯





推荐使用 PNP 型感应器,不建议使用 NPN 型感应器。 GPIO 测试可以通过 DEMO 程序 ReaderManager.exe 实现。按照上面的步骤

和模块建立通信以后,点击外设接口,然后出现下面的界面,可以设置 GPO 的状态,以及获取 GPIN 的状态。通过设置 gpo 或者触发 gpi 外置设备可以查看状态是否发生变化。如果不需要用到 GPIO 口, GPIO 引脚悬空即可。

RFID Manager	× □ -   🖈   🗖   🔟   🏹	
= 2	外设接口	
<b>ら</b> 连接设备	GPI 状态	
◆ 标签盘点	GPI1 高 GPI2 高 GPI3 高 GPI4 高 获取	
✿ 系统设置	GPO 状态	
\$ 标签操作	GPO1 低 GPO2 低 GPO3 低 GPO4 低 设置	
♥ 外设接口	PSAM	
<b>兴</b> 辅助工具	发送指令	
	接收指令	
	PSAM卡德 · 发送	
□ 主动模式		

#### 3.3 指示灯介绍



红色指示灯:状态指示灯。上电5秒后,红灯长亮,代表射频模块与底板连接成功。红灯闪烁,代表射频模块与底板未连接。 绿色指示灯:电源,上电后,绿灯亮起

3.4 外观尺寸

(单位:mm)







#### 第4章 使用说明

#### 4.1 IP 复位

可以在通电状态下长按复位按钮 3s,即可复位 ip,复位后的 ip为 192.168.1.100。IP 复位以后网络参数如下:

IP 地址:192.168.1.100子网掩码:255.255.255.0网关:192.168.1.1

### 4.2 演示 demo 连接

### 4.2.1 RS232 通讯

选择 RS232 串口通信,接上通讯接口后,给板子上电。可以通过一公一母 的 串 口 直 通 延 长 线 连 接 上 位 机 和 接 口 板 。 打 开 测 试 DEMO 程 序 ReaderManager.exe。填写对应的串口号。选择对应的天线端口数点击连接(具 体看板子连接的射频模块天线端口数,例如 SIM7100 有一个天线口,选择单天 线,SIM7200 有四个天线口,选择四天线,SIM7300 有八个天线口,选择八天 线)。连接上以后就可以进行相关模块测试。具体参考 DEMO 程序操作说明。

✓ ● DESKTOP-HC4QLFD
 > ● IDE ATA/ATAPI 控制器
 > ● USB 连接器管理器
 > ● 处理器
 > ● 处理器
 > ● 碰盘驱动器
 > ● 存储控制器
 > ● 打印队列
 > ● 电池
 > ● 端□ (COM 和 LPT)
 ● USB Serial Port (COM9)
 > ● 固件
 > ● 计算机
 > ● 监视器
 > ● 端



生接设备		
E接设置		
IP地址/串口号	com9	8
设备类型	4天线	Ŧ
		2-

## 4.2.2 USB 通讯

选择 USB 接上通讯接口后,给板子上电。首先需要选择与电脑(win10 及 win11 除外)操作系统匹配的 demo 进行连接。(64 位和 32 位)



连接电脑后,会自动识别为"HDSC"设备。打开测试 DEMO 程序 ModuleReaderManager.exe。在连接地址上填写"USB"后点击连接。连接上以 后就可以进行相关模块测试。具体参考 DEMO 程序操作说明。

	ModuleReaderManager
-       ●	读写器参数       标签操作       射频测试         连接地址       USB       •         设备类型       八端口设备       •         连接       断开
→ 🚏 USB Serial Port (COM10) > 📲 计算机 > 📲 监视器	天线设置 ant1 ant2 ant3 ant4
<ul> <li>→ 其他设备</li> <li>→ 日DSC</li> <li>→ 一 声音、视频和游戏控制器</li> <li>→ 一 最标和其他指针设备</li> <li>→ ● 通用串行总线控制器</li> <li>→ ● 通用串行总线控制器</li> </ul>	盘点参数 □ 附加数据唯一 ☑ 颜色变化 □ 天线唯一 指定时间停止(s) □ 盘存模式 快速模式 ▼
	开始 停止

对于 win10 及以上的电脑,填写对应的串口号。选择对应的天线端口数点 击连接即可。

### 4.2.3 网口通讯

在网口连接中,读写器的默认地址是 192.168.1.100,默认网关是 192.168.1.254,子网掩码为 255.255.255.0,与读写器连接的计算机 IP 地址 与读写器的 IP 地址必须在同一网段下,如下图所示;正确设置计算机 IP 地址 后,确保网络通畅后即可连接。打开测试 DEMO 程序 ReaderManager.exe。在连 接地址上选择对应的 IP 地址后,点击连接。连接上以后就可以进行相关模块测 试。具体参考 DEMO 程序操作说明。

		e	55
设备类	型	4天线	-
<u>IP地址</u>	/串口号	192.168.1.100	8
连接设	子树掩码(U): 默认网关(D): 置	255 . 255 . 25 192 . 168 . 1	
	此 自动获得 IP 使用下面的 I IP 地址(I):	地址(Q) P地址(S): 192.168.1	1.102
	# 常规 至 如果网络支持此功 络系统管理员处码	能,则可以获取自动指派的 IP 设置,否) 得适当的 IP 设置。	则,你需要从网
	Internet 协议版本 4	(TCP/IPv4) 属性	×

### 4.2.4 WIFI 连接

AP 模式:设备经过初始化后,电脑可以搜查到一个"UHF-Reader"的信号。上位机可以直接连接,无需密码。连接 AP 热点后可以直接打开 DOME 进行测试。此时设备默认 IP 为 10.0.0.1。具体参考 DEMO 程序操作说明。



连接设置		
IP地址/串口号	10.0.0.1	8
设备类型	4天线	
	9	55

STA 模式: 先用网线连接设备与电脑。打开中间件 MidwareCore. exe 以便进入配置页面。打开即可。

🖳 中间的	制造器	-	□ ×
状态	中间件启动成功		串口接收
事件			清空

中间件启动成功之后,在浏览器上输入127.0.0.1:10090进入配置页面。随后点击左侧"静态参数配置",在读写器 IP 一栏输入"192.168.1.100", 点击获取。在这可看到设备的静态参数。包括 WiFi 参数。将无线网设置的工作 模式改为 STA 模式,根据需要填入各自局域网相关的配置信息,建议直接分配 静态 IP 以便快速关联设备。参数填写完后点击设置然后重新上下电。连接选定 WIFI 热点。此时可连接 WIFI "SILION-306"。

	工作模式	STA模式
	DHCP	□ 启用
	IP	192.168.31.103
	子网掩码	255.255.255.0
无线网设置	网关	192.168.31.1
	DNS	192.168.31.1
	MAC地址	9CA525E2DAB6
	SSID	SILION-306
	密码	moduleinside

将设备的 IP 修改为 192. 168. 31. 103。局域网同个频段。

随后打开 dome "ReaderManager.exe"便可进行测试。此时输入 IP 为 192.168.31.103。



车接设备		
连接设置		
IP地址/串口号	192.168.31.103	0
设备类型	4 <del>天</del> 线	-
	9	50

## 4.2.5 4G 网络 http 通讯

先用网线连接设备与电脑。首先打开中间件 MidwareCore.exe 以便进入配置页面。打开即可。

🦉 中间伯	调试器	-	×
状态 事件	中间件启动成功		串口接收 清空

中间件启动成功之后,在浏览器上输入 <u>127.0.0.1:10090</u> 进入配置页面。随后点击左侧"运行参数配置",在读写器 IP 一栏输入"192.168.1.100",点击获取。随后硬件接口选择"4G",软件协议选择"http",HTTP 参数填写"http://222.128.15.242:12345/reader",此路径为我司创建的 IP,无需修改。设置完成后点击"设置"。

	数据整理周期	2000		
	硬件接口	4G		
数据上传选项	软件协议	HTTP		
	HTTP参数	上传URL	http://222.128.15.242:12345/reader	



<b>※ 1234</b> 已连接		
断开连接		
打开 http 接收工具"tag_server",可以查看接收到的数据信息。		
E:\04_测试demo\tag_web_server\tag_server_20230415.exe	<u></u>	×
<pre>{ ep: 'E2003031251001600730C945E2003031251001600730C945E2003031251001600730C945E20030312 bd: '', at: 1, rc: 6 } { reader_name: 'FCFF84726259', event_type: 'tag_read', event_type: 'tag_r</pre>	251001600730C945', 251001600730C945',	
		~

### 4.2.6 RS485 连接

此处使用 RS485 转 RS232 的转换器演示。首先按照 RS485 接线方式连接开发板和 RS485 转换器。

先用网线连接设备与电脑。打开中间件 MidwareCore.exe 以便进入配置页面。打开即可。

中间件启动成功之后,在浏览器上输入127.0.0.1:10090进入配置页面。随后点击左侧"静态参数配置",在读写器 IP 一栏输入"192.168.1.100",点击获取。在这可看到设备的静态参数。点击高级参数可看到 RS485 的参数。亦可修改波特率。范围: 19200-230400bps。默认115200bps。

	串口类型	RS485	~
	Modbus地址	2	
中口2 <i>会*</i> /7	波特率	115200	~
中山2参数	数据位	8	~
	停止位	1	~
	校验	无校验	~

修改参数后将设备重启后可在 Dome 上进行连接。具体参考 DEMO 程序操作说明。



连接设备		
连接设置		
<u>IP地址/串口号</u>	com9	8
设备类型	4天线	
	9	95